

Instructions Pyrograveur

CONTENU :



AVERTISSEMENT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AFIN D'ASSURER L'UTILISATION DU PYROGRAVEUR EN TOUTE SÉCURITÉ.

Les instructions sont également disponibles sur le site www.ctop.eu

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

ATTENTION ! En cas de non-utilisation, cet outil doit être posé sur son support.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et/ou de connaissance lorsqu'ils sont surveillés ou qu'ils ont été informés de l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et ont compris les risques qui en résultent.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Nettoyage et entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Lorsque les raccordements électriques de cet appareil sont endommagés, veuillez les faire remplacer par le fabricant ou le service après-vente ou par toute personne qualifiée afin de prévenir tout accident.

Pour réduire tout risque d'incendie, veuillez manier l'appareil avec précaution.

Assurez-vous que les raccordements électriques ne sont ni exposés à la chaleur, à l'huile ou n'entrent pas en contact avec des angles vifs. Des lignes de raccordements endommagées peuvent provoquer des incendies, des courts-circuits et des électrocutions.

Après utilisation, placez l'appareil sur son support pour qu'il refroidisse.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance tant qu'il est en service.

Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, rangez-le dans un endroit sûr et protégez-le de la poussière et de toute source d'humidité.

Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. Ne l'utilisez pas en cas d'endommagement !

Assurez-vous que la pièce où vous utilisez l'appareil est suffisamment aérée. N'inspirez pas de vapeurs ou de gaz toxiques.

Coupez le courant lorsque vous interrompez le travail avec l'appareil pendant un certain temps.



Instructions Pyrograveur

ETIQUETAGE ET MARQUAGE :

Temps d'attente pour atteindre la température indiquée : 3 à 5 min

Données techniques

Puissance de connexion : 230V 50Hz 30W

Puissance : 230V

Température de travail maximale : 480°C

UTILISATION :

Supports possibles : bois de préférence clairs (poncer légèrement la surface pour un meilleur rendu). Dessiner votre motif au crayon.

1 - Choisir l'embout/gouge adapté à votre projet et le visser sur le pyrograveur avant de le brancher.

2 - Poser le pyrograveur sur son support et attendre qu'il soit bien chaud pour l'utiliser.

3 - Tenir le manche entre le pouce et l'index. Pyrograver de haut en bas en tirant la pointe vers soi pour obtenir un trait net et régulier.

4 - Commencer par faire un trait léger, en cas d'erreur, poncer avec un papier de verre puis repasser en appuyant un peu plus fort.

FINITION :

Appliquer au choix :

- du vernis mat, satiné ou brillant, teinté ou non (attention à ce que la teinte ne masque pas le travail: ne pas hésiter à diluer avec du white spirit ou un vernis neutre). Appliquer plusieurs couches pour bien protéger la création (pour les objets destinés à l'extérieur, utiliser directement des vernis à bateau ou à haute résistance).
- de la cire d'abeille teintée ou non. L'étaler dans le sens des fibres du bois puis faire briller avec un chiffon une fois sec.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE :

Nettoyer l'appareil avec un tissu sec qu'une fois qu'il a refroidi.

Bi2L - 19 rue du Trieu du Quesnoy

59115 Leers France

Email : contact@ctop.eu - Made in PRC

Réf 4586 (LX1130-30), 230V, 50Hz, 30W - Lot n°

Fabriqué par : Royal Phoenix
Products Co.,Ltd., Ganlin Town,
Shengzhou City, Zhejiang Province, China



Le symbole de la poubelle barrée sur ce produit vous indique que le produit en fin de vie ne doit pas être éliminé comme ordures ménagères. Veuillez à l'avenir, déposer tous vos appareils électriques et électroniques dans un centre de collecte de votre commune prévu à cet effet.

